




Paigaldamise ohutusjuhised

 Asjatundmatust paigaldamisest põhjustatud kahjustuste oht. Asjatundmatu paigaldamine võib pliidiplaati kahjustada. Laske pliidiplaat paigaldada vaid kvalifitseeritud elektrikul.

 Võrgupingest põhjustatud elektrilöögi oht. Asjatundmatul elektrivõrku ühendamisel tekib elektrilöögi oht. Laske pliidiplaat elektrivõrku ühendada vaid kvalifitseeritud elektrikul.


 Allakukkuvatest esemetest põhjustatud kahjustuste oht. Ülemiste kappide või õhupuhasti monteerimisel võib pliidiplaat kahjustada saada. Paigaldage pliidiplaat alles pärast ülemiste kappide ja õhupuhasti monteerimist.

- ▶ Tööplaadi vineer peab olema töödeldud kuumakindla liimiga (100 °C), et see lahti ei tuleks ega deformeeruks. Seinä äärelüüstud peavad olema kuumakindlad.
- ▶ Pliidiplaati ei tohi paigaldada külmikute, nõudepesumasinate, pesu- ja kuivatusmasinate kohale.
- ▶ Hoolitsege selle eest, et pärast pliidiplaadi paigaldust ei saaks toitejuhet puudutada.
- ▶ Toitejuhe ei tohi pärast paigaldust kokku puutuda köögielementide liikuvate osadega (nt sahtliga) ega mehaanilise koormusega.
- ▶ Pidage järgmistel lehekülgedel toodud ohututest vahemikest kinni.

Paigaldus

Ohutud vahemikud

Ohutu vahemik pliidiplaadi kohal



Pliidiplaadi ja selle kohale paigaldatud õhupuhasti vahele peab jääma õhupuhasti tootja poolt nimetatud ohutu vahemik.

Kui pliidiplaadi kohale on paigaldatud kergesti süttivad materjalid (nt seinale kinnitatud kapp), peab ohutu vahemik olema vähemalt 600 mm.

Kui õhupuhasti alla on paigaldatud mitu seadet, mille puhul kehtivad erinevad ohutud vahemikud, lähtuge suurimast nõutud ohutust vahemikust.

Ohutu vahemik taga / külgedel

Eelistatult tuleks pliidiplaat paigaldada, jättes palju ruumi paremale ja vasakule.

Pliidiplaadi tagaküljel tuleb kõrge kapi- või ruumiseina suhtes kinni pidada allpool märgitud minimaalsest vahemikust ①.

Pliidiplaadi ühel küljel (paremal või vasakul) tuleb kõrge kapi- või ruumiseina suhtes kinni pidada allpool märgitud minimaalsest vahemikust ②, ③, vastasküljel minimaalsest vahemikust 300 mm.

① Vähim kaugus **taga** alates tööplaadi väljalõikest kuni tööplaadi tagaservani: 50 mm

② Vähim kaugus **paremal** tööpinna väljalõikest kuni kõrvalseisva mööbliesemeni (nt kõrge kapp) või seinani:


50 mm KM 6522/6527

70 mm KM 6520/6521



③ Vähim kaugus **vasakul** tööpinna väljalõikest kuni kõrvalseisva mööbliesemeni (nt kõrge kapp) või seinani:

50 mm KM 6520/6521/6522


70 mm KM 6527




Ei ole lubatud



Väga soovitatav



Ei ole soovitatav



Ei ole soovitatav

Paigaldus

Vahepõhi

Vahepõhja paigaldamine pliidiplaadi alla ei ole kohustuslik, kuid on lubatud.

Kui aga pliidiplaadi alla paigaldatakse vahepõhi, peab tööpinna ülemise serva ja vahepõhja ülemise serva vahele jääma vähemalt 110 mm ruumi.

Toitejuhtme paigaldamiseks peab taga olema õhuvahe vähemalt 10 mm. Kui pliidiplaadil on välimine toitekarp, peab vahe olema vähemalt 30 mm.

Ohutu vahemik tööpinnataguse seina kattematerjalist

Kui paigaldatakse seinasüvendi kattematerjal, tuleb järgida tööplaadi väljalõike ja kattematerjali vahele jäävat minimaalset ohutusvahemikku, sest kõrgel temperatuuril võib materjal kahjustuda või puruneda.



Süttiva materjali (nt puidu) korral peab minimaalne vahemik ⑤ tööplaadi väljalõike ja seinasüvendi kattematerjali vahel olema 50 mm.

Mittesüttiva materjali (nt metalli, loodusliku kivi, keraamiliste plaatide) korral peab olema minimaalne vahemik ⑤ tööplaadi väljalõike ja tööplaadi taguse seina kattematerjali vahel 50 mm miinus kattematerjali paksus.

Näide: tööpinnataguse seinakatte paksus 15 mm
50 mm - 15 mm = minimaalne vahemik 35 mm

Tasapinnalised pliidiplaadid

Raam- / fassett-pliidiplaadid




- ① Kivisein
- ② Tööpinna taguse seina kattematerjali mõõt x = kattematerjali paksus
- ③ Tööpind
- ④ Väljalõige tööpinnas
- ⑤ Minimaalne vahemaa
põlevate materjalide puhul 50 mm
mittepõlevate materjalide puhul 50 mm - mõõt x

Paigaldus

Paigaldamisjuhised

Pealasetsev paigaldus

Tihend pliidiplaadi ja tööplaadi vahel



⚠ Valest paigaldamisest põhjustatud kahjustuste oht.

Kui pliidiplaati on tarvis eemaldada, võivad pliidiplaat ja tööplaat kahjustada saada, kui pliidiplaat on tihendatud vuugitihendiga.

Ärge kasutage pliidiplaadi ja tööplaadi vahel vuugitihendit.


Pliidiplaadi ülemise serva alune tihendusriba tagab piisava tihenduse seadme ja tööplaadi vahel.

Tihendusriba

Kui pliidiplaat demonteeritakse teenindusse saatmise puhuks, võib pliidiplaadi ääre alune tihendusriba kahjustada saada.

Enne uuesti paigaldamist asendage tihendusriba uuega.

Keraamiline tööpind



Vuugid ① ja viirutatud ala pliidiplaadi paigalduspinnal peavad olema siledad ja tasased, et pliidiplaat asetuks ühtlaselt ja seadme pealispinna serva all olev tihendiriba tagaks piisava tihenduse tööplaadiga.

Tasapinnaline paigaldus

Tasapinnaline paigaldus on võimalik üksnes looduslikust kivist (graniit, marmor), massiivpuidust ja plaaditud tööpinda. Vastava märgistusega pliidiplaadid sobivad ka klaasist tööpindadesse paigaldamiseks. Teistest materjalidest tööpindade korral küsige selle tootjalt, kas see sobib tasapinnalise pliidiplaadi paigaldamiseks.

Alumise kapi sisemine laius peab olema vähemalt tööpinna sisemise väljalõike laiune (vt peatüki "Paigaldus" jaotist "Paigaldusmõõtmed – tasapinnaline"), et pliidiplaadile saaks pärast paigaldamist alt vabalt juurde ja alumist kasti oleks võimalik hoolduseks välja võtta. Kui pliidiplaat ei ole pärast paigaldamist alt vabalt ligipääsetav, tuleb vuugitihend eemaldada, et pliidiplaadi saaks demonteerida.

Looduslikust kivist tööplaadid

Pliidiplaat asetatakse vahetult sisselõikesse.

Täispuidust, keraamiliste plaatidega töötasapinnad, klaasist töötasapinnad


Pliidiplaat kinnitatakse väljalõikesse puitliistudega. Need liistud ei kuulu tarnepaketti ja peavad paigaldamiseks kohapeal olemas olema.

Paigaldus

Paigaldusmõõdud – pinnapealne


Kõik mõõdud on antud millimeetrites.

KM 6520 FR



- ① Ees
- ② Toitejuhtmega toitekarp
toitejuhe P = 1.440 mm
- ③ Kinnitusklambrid

KM 6522 FR




① Ees

② Toitejuhtmega toitekarp
toitejuhe P = 1.440 mm

③ Kinnitusklambrid

Paigaldus

KM 6527 FR



- ① Ees
- ② Toitejuhtmega toitekarp
toitejuhe P = 1.440 mm
- ③ Juhtmekimp, P = 1.550 mm
- ④ Kinnitusklambrid

Pealasetsev paigaldus

Tööplaadi ettevalmistus

- Tehke tööplaati väljalõige. Jälgige ohutuid vahemikke (vt peatüki “Paigaldus” jaotist “Ohutud vahemikud”).

Puidust tööplaat

- Katke puidust tööplaatide löikepinnad spetsiaalse laki, silikoonkummi või valuvaiguga, et takistada nende punnemist niiskuse tõttu. Tihendusmaterjal peab olema kuumakindel.


Hoolitsege selle eest, et need materjalid ei satuks tööplaadile.

Tihenduslint hoolitseb pliidiplaadi libisemiskindla paigutuse eest väljalõikes. Raami ja tööpinna vaheline pilu väheneb mõne aja pärast.

Kinnitusklambrate kinnitamine

Kinnitusklambrate täpsed asukohad on märgitud vastava pliidiplaadi joonistel.

Puidust tööplaat




- Asetage klambrid ① pliidiplaadi joonistel märgitud kohtadesse väljalõike ülemise serva peale või külge.
- Kinnitage kinnitusklambrid ① kaasas olevate puidukruvidega 3,5 x 25 mm.


Paigaldus

Looduslikust kivist tööplaat

Vajate kinnitusklambrate kinnitamiseks tugevat kahepoolset teipi (ei ole tarnekomplektis).



- Liimige teip ③ pliidiplaadi joonisel märgitud kohtadesse väljalõike ülemisel serval.
- Asetage kinnitusklambrid väljalõike ülemise serva peale ja vajutage tugevalt kinni.



- Liimige kinnitusklambrate küljed ja alumine serv silikooniga.

Pliidiplaadi paigaldamine

- Viige pliidiplaadi toitejuhe tööpinna väljalõike kaudu alla.
- Asetage pliidiplaat tööpinna väljalõikesse.
- Vajutage pliidiplaati mõlema käega ühtlaselt servast alla, kuni see fikseerub selgelt märgatavalt. Jälgige, et pärast fikseerumist oleks seadme tihend tööpinna tasane, et oleks tagatud tööpinna korralik tihendus.

Kui tihendid ei asetse tööpinna nurkades õigesti, saab nurgaraadiusi ($\leq R4$) ettevaatlikult vineerisaega muuta.

Ärge mingil juhul tihendage pliidiplaati täiendavalt vuugitihendiga (nt silikooniga).


- Ühendage pliidiplaat vooluvõrku.
- Kontrollige pliidiplaadi funktsioneerimist.

Pliidiplaadi saab välja tõsta ainult vastava tööriista abil.

Paigaldusmõõtmed – tasapinnaline

Kõik mõõdud on antud millimeetrites.

KM 6520 FL



- ① Ees
- ② Toitejuhtmega toitekarpi toitejuhe P = 1.440 mm
- ③ Looduslikust kivist tööpinna astmeline freesimine
- ④ Puitliist 13 mm (ei ole kaasasolev tarvik)


Paigaldus

Tasapinnaline paigaldus

- Tehke tööplaati väljalõige. Järgige ohutuid vahemikke (vt peatüki “Paigaldus” jaotist “Ohutud vahemikud”).
- Massiivpuidust/plaaditud/klaasist tööpinnad:
kinnitage puitliistud 7 mm tööpinna ülemise serva alla (vt joonist peatüki “Paigaldus” jaotises “Paigaldusmõõtmed – tasapinnaline”).
- Viige pliidiplaadi toitejuhe tööpinna väljalõike kaudu alla.
- Asetage pliidiplaat väljalõikesse ja seadke selle keskkoha.

Klaaskeraamilise pinna ja tööplaadi vaheline vuuk peab olema vähemalt 2 mm laiune. Vuuk on vajalik pliidiplaadi tihendamiseks.


- Ühendage pliidiplaat vooluvõrku.
- Kontrollige pliidiplaadi toimimist.
- Täitke pliidiplaadi ja tööpinna vaheline vuuk kuumakindla (vähemalt 160 °C) silikoon-vuugitihendiga.

 Sobimatu vuugitihendi tõttu tekivate kahjustuste oht.

Sobimatu vuugitihend võib loodusliku kivi kahjustada.

Looduslikust kivist plaatide ja keraamiliste plaatide korral kasutage eranditult vaid looduslikule kivile sobivat silikoon-vuugitihendit. Järgige tootja juhiseid.

Elektriühendus

 Asjatundmatust ühendamisest põhjustatud kahjustuste oht.

Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada.

“Miele” ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud asjatundmatutest paigaldus-, hooldus- ja remonttöödest või paigaldamata või katkestatud kaitsmest (nt elektrilöök).

Laske pliidiplaat elektrivõrku ühendada elektrikul.

Elektrik peab tundma täpselt riiklikke eeskirju ja kohaliku elektriettevõtte lisaeeskirju ning neid hoolikalt järgima.

Pärast paigaldust peab tagama isoleeritud detailide puutumiskaitse.

Koguvõimsus

Vt tüübisildilt

Ühendusandmed

Vajalikud ühendusandmed leiate seadme tüübisildilt. Need andmed peavad ühtima elektrivõrgu andmetega.

Ühendusvõimalusi vaadake ühenduskeemilt.

Rikkevoolukaitselüliti


Turvalisuse suurendamiseks soovitab Saksa Elektrotehnikute Liit (VDE) (Austrias ÖVE) paigaldada pliidiplaadile FI-kaitselüliti rakendumisvooluga 30 mA.

Lahklülitid

Pliidiplaadil peab olema võimalik lahklülitite abil kõiki poolusi välja lülitada. Väljalülitatud olekus peab olema kontaktide vahe vähemalt 3 mm. Lahklülitid on ülevoolu kaitseseadised ja kaitselülitid.

Paigaldus

Elektrivõrgust lahutamine

 Võrgupingest põhjustatud elektrilöögi oht.

Remondi- ja / või hooldustööde ajal võib võrgupinge taastamine põhjustada elektrilöögi.

Jälgige, et pinget ei saaks juhuslikult uuesti sisse lülitada.

Kui voluring on vaja võrgust lahutada, toimige olenevalt paigaldusest jaotuses järgmiselt:


Sulavkaitsmed

- Keerake kaitse kaitsmepesast täielikult välja.

Keeratavad automaatkaitsmed

- Vajutage kontrollnuppu (punane), kuni keskmine nupp (must) hüppab välja.

Sisseehitatavad automaatkaitsmed

- (vähemalt B- või C-tüübi LS-tüüpi lülitid) *  Viige kiplüliti asendist 1 (sees) asendisse 0 (väljas).

FI-kaitselüliti

- (Rikkevoolukaitse) * Lülitage pealüliti asendist 1 (sees) asendisse 0 (väljas) või vajutage kontrollnuppu.


Toitejuhe

Pliidiplaat tuleb ühendada sobiva ristlõikega toitejuhtmega H 05 VV-F (PVC-isolatsiooniga) vastavalt ühendusskeemile.

Ühendusvõimalusi vaadake ühendusskeemilt.

Teie pliidiplaadi jaoks lubatud ühenduspinge ja vastava tarbimisvõimsuse leiate tüübisildilt.

Toitejuhtme vahetamine

 Võrgupingest põhjustatud elektrilöögi oht.

Asjatundmatul ühendamisel tekib elektrilöögi oht.

Laske toitejuhe vahetada vaid kvalifitseeritud elektrikul.

Toitejuhtme vahetamisel kasutage üksnes sobiva läbimõõduga kaablitüüpi H 05 VV-F. Toitejuhtme saate tootjalt või klienditeenindusest.

Ühendusskeem

Kõik ühendusvõimalused ei pruugi paigalduskohas lubatud olla.
Järgige riiklikke eeskirju ja kohaliku elektriettevõtte lisaeeskirju.

